



¿Qué es Breasy?

Breasy es una aplicación gratuita que facilita la **selección de productos sin contacto** y el pago seguro en las máquinas expendedoras equipadas con el **sistema de pago sin efectivo Hi!**

¿Cómo funciona?

1

DESCARGA LA APP BREASY Y CREA UNA CUENTA



Haz click para acceder



Haz click para acceder



2

ACTIVA EL BLUETOOTH Y LA UBICACIÓN EN TU TELÉFONO

3

REGISTRA TU TARJETA DE PAGO Y/O CREA TU MONEDERO ELECTRÓNICO

4

SELECCIONA EL NÚMERO DE LA MÁQUINA VENDING A LA QUE DESEES CONECTARTE Y ELIGE EL PRODUCTO

5

PROCEDE AL PAGO DIRECTAMENTE CON LA TARJETA O CON EL MONEDERO

Máxima protección en cada compra con Masterpass™: podrás guardar tu tarjeta de crédito en la app con la total seguridad de Mastercard®.



¿Qué ventajas ofrece Breasy?



Pago directo en tu cuenta bancaria de forma rápida y segura



Mejores condiciones de servicios **interbancarios** negociados por el Grupo Evoca



Personaliza Breasy como desees



Pagos disponibles a través de la conexión del teléfono con **máquina offline**



Analiza las compras para crear **promociones a medida**



Configura con Breasy tu **programa de fidelización**

Hi! & Breasy



SISTEMA DE PAGO CASHLESS

Hi!



CONFIGURACIÓN

Hi! Manager



INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

Bluetooth



PAGOS CASHLESS

APP BREASY



Breasy

TAG



LLAVE



TARJETA

